

## VERLEGEANLEITUNG - Wildbrett Badezimmerböden - Duschelemente

In der Dusche empfehlen wir generell, ein Duschelement das in einem Stück gefertigt wird zu verlegen.

Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund und die Wände wasserdicht und plan sind. Es dürfen keine Hohlräume sein, damit eine vollflächige Verklebung gewährleistet werden kann.

**Auf ausreichend Gefälle ist zu achten: mindestens 2 cm auf 1 m.**

### Richtige Oberflächenvorbereitung:

- Reinigen
- Entstauben (Staubsauger)
- Primern: um eine dauerbeständige Verbindung zwischen Unterboden und Aquaelement zu schaffen, empfiehlt sich das Aufbringen eines Haftanstriches: Sika Primer. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Herstellers und die Arbeitsanleitung
- Stirnseitiges Holz unbedingt primern!

### Verkleben:

- ca. 5 mm Abstand zur Wand
- Ränder des Aquaelements und Wandanschlüsse mit durchsichtigem Tesaband abkleben (zum Schutz vor austretender Dichtmasse)
- Unbedingt Schutzfolie auf der Rückseite des Elements entfernen!!!
- Sikabond T54 FC mit Zahnpachtel aufbringen und das Element vollflächig verkleben und beschweren. Es dürfen keine Hohlräume sein.
- Wandanschlüsse mit Sikaflex 290 DC auffüllen und mit Spatel abziehen, sodass eine schöne Dichtfuge entsteht.

**WICHTIG:** Es dürfen keine Schwachstellen in der Fuge sein. Wichtig ist auch, dass ausgetretene Fugenmasse sofort ( nicht erst in ausgehärtetem Zustand ) mit in Wirkstoff getränkten Reinigungstüchern entfernt wird.

### Tipps und Checkliste zur Arbeitsvorbereitung bei Verlegearbeiten von Relaxparkett Aqua ( gelten auch für Matten und Compactelemente ):

- Umgebungstemperatur von min. +10°C und eine minimale Luftfeuchtigkeit von 30 % soll gegeben sein.
- Sauberer Arbeitsplatz, stabile Arbeitsplatte, Markierungsstifte und –Band
- Staubsauger od. öl freie Druckluft
- Reinigungstücher und fußel freie, saubere Lappen
- Pinsel für Primer
- Klebeband
- Arbeitshandschuhe

### Tipps und Checkliste zum Kleben:

- Stabile Handdruck- bzw. Luftdruckpistole
- Kartuschenöffner od. Schraubendreher zum Öffnen der Kartuschen
- Scharfes Messer für den Düsenzuschnitt
- Hilfsmittel zum Fixieren der zu montierenden Teile ( Klemmen, Abstandhalter, Gewichte,... )
- Sika Cleaner ( Tücher ) zum Entfernen von frischen Klebstoffresten die auf den Boden gelangt sind
- Glättholz zum Abglätten der Sikaflex-Dichtfugen.

