

## FICHE TECHNIQUE

Art.No. 13004

### WILDBRETT Colle pour parquet Elastic Silan 1K-SMP



- Durcissement rapide
- Sans eau ni solvant
- Réduction des bruits d'impact
- Application économique

### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Colle MSP de qualité à un composant, sans eau ni solvant. Réduction des bruits d'impact, très pauvre en émissions conformément à EC1 et sans odeur.

### UTILISATION

Fixation de :

- parquet lamellé 16 - 22 mm ;
- lames de parquet multicouches grand format
- parquet prêt-à-l'emploi à 2 et 3 couches

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Livraison : Unité d'emballage de 16 kg (33 unités / 528 kg par palette)

Stockage : Conserver à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec sur une dalle en bois dans l'emballage original fermé pendant env. 12 mois.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation au m<sup>2</sup> : 1,0 - 1,3 kg avec la denture B3, PK5

Consommation au m<sup>2</sup> : env. 1,8 - 2,0 kg/m<sup>2</sup> avec la denture PK8-B17

Poids spécifique : 1,6 g/cm<sup>3</sup>

Temps de pose : env. 40 - 50 min

Durcissement final : après env. 36h

Température de traitement idéale : 16 - 25°C

Nos informations sont des valeurs moyennes déterminées en laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées de chaque livraison peuvent légèrement varier sans que la finalité du produit soit limitée.

### TRAITEMENT

Support :

Le support ne doit pas être gelé, poussiéreux, sale, huileux, graisseux et ne doit pas contenir d'agent séparateur ou de zones écaillées. Il doit être sec, dur, solide, stable et satisfaire les directives et normes techniques nationales et européennes en vigueur ainsi que les « Règles généralement reconnues de la discipline ».

Outil recommandé :

Spatule dentelée B3, PK5, PK8-B 17

Usinage :

La colle doit être appliquée sur toute la surface du support à l'aide d'un berthelet approprié. Le temps de pose est d'env. 40 - 50 minutes. Poser le parquet dans le lit de colle à l'aide d'un léger mouvement glissant et appuyer fermement afin que le dos du parquet soit entièrement imprégné de colle. Praticable après env. 12 heures. Poncer le parquet posé pour la première fois après 36 heures. Retirer les tâches de colle fraîche à l'aide de chiffons de nettoyage R 500.

Une fois prise, la colle ne peut être retirée que de manière mécanique. \*En cas de pose de parquets non traités sans rainure et clavette, il faut notamment éviter de déplacer la colle vers le haut dans le joint. Les parafentes de colle peuvent être considérées comme des défauts apparents, la colle qui se trouve dans les joints peut contribuer au collage des joints (conséquence : joints de rupture), les composants de la colle élastique peuvent faire apparaître des interactions problématiques avec les agents de traitement des surfaces.

### IMPORTANT

Respecter les normes, directives et fiches techniques concernant le substrat. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +15°C. L'humidité de l'air et les basses températures retardent la prise et le durcissement, alors que les températures élevées les accélèrent. Ne pas ajouter d'autres substances dans le mortier.

### TRAVAIL

Sécurité du travail : La fiche signalétique du produit donne des informations spécifiques sur sa composition, sa manipulation, le nettoyage, les mesures correspondantes et l'élimination des déchets.

La présente fiche technique se base sur une large expérience ; elle donne des conseils fondés sur nos connaissances mais ne crée aucun engagement juridique et ne peut servir de fondement à une relation contractuelle ni à une obligation annexe née du contrat de vente. La qualité de nos matériaux est garantie selon les dispositions de nos conditions générales de vente. Afin d'éviter les risques d'erreur, les informations données peuvent être restrictives. Il va de soi que nous ne pouvons aborder tous les cas d'utilisation et cas particulier actuels et futurs. Nous nous sommes abstenus de donner des informations que l'on pouvait supposer connues des professionnels. Les informations données ici ne dispensent pas l'utilisateur de se renseigner en cas d'imprécisions, de procéder à des essais sur site sous sa propre responsabilité ni de mettre en œuvre le produit de manière adéquate. Le présent document reste valable jusqu'à l'édition d'une nouvelle version qui le remplacera.

Version du Mars 2014

