

PFLEGEEMPFEHLUNG

Damit die Schönheit der natürlichen Oberfläche, Qualität und Lebensdauer Ihres neuen Parkettbodens erhalten bleibt, ist eine regelmäßige und richtige Pflege genauso wie ein gesundes und geeignetes Raumklima notwendig.

ERSTPFLEGE NACH DER VERLEGUNG

Erstpflege von „vorgeölten Oberflächen“ nach der Verlegung:
Vorgeölte Naturholzböden müssen nach der Verlegung mit Pflegeöl bzw. Pflegebalsam endbehandelt werden. Vor der Ölbehandlung muss der Holzboden von Staub und Schmutz befreit werden. Die Anwendung des Pflegemittels entnehmen Sie dem Etikett des mitgelieferten Pflegemittels. Wurde kein Pflegemittel geliefert, kontaktieren Sie uns bitte. Innerhalb der ersten 8-10 Tage nach Erstpflege sollte der Boden nur trocken gereinigt werden. Erst dann können auch Teppiche verlegt werden. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich (Büros, Gastronomie, Hotels ua.) sind nach Rücksprache gesonderte Maßnahmen erforderlich, kontaktieren Sie uns bitte.

Erstpflege von „wohnfertig geölten Oberflächen“ nach der Verlegung

Wohnfertig geölte Böden können nach der Verlegung optional mit Pflegeöl behandelt werden; Zumindest eine Wischpflege mit Holzbodenseife sollte auf jeden Fall durchgeführt werden. Die Anwendung der Holzbodenseife entnehmen Sie dem Etikett des mitgelieferten Pflegemittels. Wurde kein Pflegemittel geliefert, kontaktieren Sie uns bitte. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich (Büros, Gastronomie, Hotels ua.) sind nach Rücksprache gesonderte Maßnahmen erforderlich, kontaktieren Sie uns bitte.

REGELMÄSSIGE WISCHPFLEGE

Die Unterhaltsreinigung sollte durch Staubsaugen, Fegen und Wischpflege erfolgen. Je nach Beanspruchung sollten Naturholzböden im Wohnbereich ca. alle 1 bis 3 Wochen feucht gewischt werden. Bei jeder Wischpflege sollte die passende Holzbodenseife verwendet werden. Nicht mit purem Wasser wischen. Die regelmäßige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt für eine hygienische Reinigung und erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich! Die Holzbodenseife wird dabei dem Wasser beigemischt. Auf dem Etikett des Pflegemittels beschriebene Anwendungshinweise und Dosierungsangaben sollten eingehalten werden. Verwenden Sie zwei Eimer, einen für das Holzbodenseife-Gemisch, den zweiten für warmes, klares Wasser zum Reinigen und Auswringen des Bodentuchs. Wir empfehlen unbedingt Wischtücher oder einen Wischmopp aus Baumwolle. Verwenden Sie bitte keine Mikrofaser-Produkte! Die Wischpflege sollte „feucht“ durchgeführt werden, den Boden nicht fluten und stehendes Wasser vermeiden.

REGELMÄSSIGE AUFRISCHUNG DER OBERFLÄCHE

Durch die alltägliche Benutzung und die regelmäßige Reinigung verliert die geölte Oberfläche im Laufe der Zeit an Sättigungsgrad, wird matter und offenporiger. Durch eine Auffrischung bzw. Sättigung der Oberfläche wird Ihr Naturholzboden wieder optimal gegen Verschmutzung geschützt.

a) Auffrischung mit Wildbrett Pflegeöl:

Vor dem Pflegeöl-Auftrag muss der Boden mit Intensivreiniger-Gemisch grundgereinigt werden, um alte Fettschichten und Verschmutzungen zu entfernen. Wir empfehlen das Arbeiten in Teilbereichen, um das Antrocknen der Schmutzlösung zu vermeiden. Nach der Grundreinigung sollte die Parkettfläche nochmals mit purem Wasser gewischt werden. Der Boden ist nun porentief gereinigt und entfettet. Nach dem völligen Auftrocknen muss die Oberfläche mit Pflegeöl aufgefrischt werden. Die Details zur Anwendung entnehmen Sie dem Etikett des Pflegemittels. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 8-10 Tage nach der Auffrischung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann können auch Teppiche verlegt werden.

b) Auffrischung mit Wildbrett Pflegebalsam:

Böden, die regelmäßig mit Spezialseife gereinigt werden, können im Anschluss an eine normale Unterhaltsreinigung (direkt auf die geseifte Oberfläche) mit Pflegebalsam aufgefrischt werden. Einrichtungsgegenstände können bereits nach 1-2 Stunden wieder aufgestellt werden. Die erste Wischpflege mit Spezialseife sollte frühestens 8-10 Tage nach der Auffrischung mit Pflegebalsam durchgeführt werden. Erst dann können auch Teppiche verlegt werden. Bei regelmäßiger Auffrischung mit Pflegebalsam kann auf die Anwendung von Pflegeöl verzichtet werden.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR PFLEGE VON WILDBRETT NATURHOLZBÖDEN

Eine regelmäßige und richtige Pflege erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich! Durch die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzbodens bei der Wischpflege mit Holzbodenseife regenerieren sich Gebrauchsspuren wie Druckstellen und Kratzer weitgehend von selbst. Die Inhaltsstoffe der Seife reinigen und schützen die Oberfläche zugleich. Je regelmäßiger ein Naturholzboden mit Seife gepflegt wird, desto pflegeleichter und schmutzabweisender wird dieser auch. Verunreinigungen lassen sich von einem „gut gepflegten“ Naturholzboden wesentlich einfacher entfernen und sogar hartnäckige Flecken waschen sich im Laufe der Zeit aus. Speziell während der Heizperiode trägt eine regelmäßige Wischpflege deutlich zur Werterhaltung des Bodens bei. Die Oberfläche von geölten Naturholzböden kann jederzeit mit Pflegeöl oder Pflegebalsam aufgefrischt werden. Die Notwendigkeit einer Auffrischung richtet sich nach der Beanspruchung des Bodens. Die am Etikett des Pflegemittels beschriebenen Anwendungshinweise und Dosierungsangaben sollten eingehalten werden. Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr sollten in Pflegeöl oder Pflegebalsam getränkte Schwämme und Tücher sofort nach Gebrauch intensiv mit Wasser ausgewaschen und im Freien getrocknet werden! Wir empfehlen unbedingt, Wischtücher oder einen Wischmopp aus Baumwolle und keine Mikrofaser-Produkte zu verwenden.

Sicherheitshinweis:

Ölgetränkte Tücher und Pads können sich selbst entzünden! Tränken Sie die Tücher daher sofort nach Gebrauch in Wasser und lassen Sie diese im Freien ausgebreitet trocknen!

WILDBRETT PFLEGEPRODUKTE

Wildbrett Holzbodenseife natur oder weiß:

Für die regelmäßigen Wischpflege. Reinigt und erhöht die Strapazierfähigkeit von geölten Naturholzböden. Durch die regelmäßige Feuchtpflege regenerieren sich Gebrauchsspuren und Flecken weitgehend von selbst.



Wildbrett Spezial-Holzbodenseife natur oder weiß:

Hoch konzentrierte Spezial-Holzbodenseife zur regelmäßigen Wischpflege mit erhöhter Reinigungskraft und optimierten Pflegeeigenschaften. In Kombination mit Pflegebalsam ein komplettes Pflegesystem.



Wildbrett Pflegeöl natur oder weiß:

Zur Erstbehandlung von vorgeölten Naturholzböden sowie zur regelmäßigen Auffrischung nach einer Grundreinigung mit Wildbrett Intensivreiniger. Durch den Pflegeöl-Auftrag erfolgt eine Sättigung der Oberfläche, dies schützt Naturholzböden optimal gegen Verschmutzung. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach einer Behandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden.



Wildbrett Pflegebalsam natur oder weiß:

Zur regelmäßigen Auffrischung von Naturholzböden, welche regelmäßig mit Wildbrett Spezialseife gereinigt werden. Der Pflegebalsam kann mittels Sprühflasche direkt auf die geseifte Oberfläche hauchdünn aufgebracht und einpoliert werden. Trocknet sehr schnell und ersetzt bei regelmäßiger Anwendung das Pflegeöl.



Wildbrett Pflegebalsam roh-optik:

Zur Ersteinpflege und zur regelmäßigen Auffrischung von Wildbrett Landhausdielen oder Wildbrett Fischgrät 3-Schicht mit der Oberfläche „roh-optik geölt“, welche regelmäßig mit Wildbrett Spezialseife gereinigt werden. Der Pflegebalsam roh-optik wird 1:1 mit Wasser verdünnt und mit einem angefeuchtetem weichen Baumwolltuch auf die Bodenfläche aufgetragen. Den Pflegebalsam roh-optik nicht polieren.



WOCA Fleckenentferner:

Zum wirksamen Entfernen diverser Flecken wie Blut, Kaffee, Tee, Fett etc. auf unbehandelten, geseiften, geölten oder gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich. Die gereinigte Fläche anschließend mit passendem Öl nachbehandeln.



WOCA Gerbsäurefleckenspray:

Zum effektiven Entfernen schwarzer Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion auf unbehandelten, geseiften, geölten oder gewachsenen Holzoberflächen. Die gereinigte Fläche anschließend mit passendem Öl nachbehandeln.



Vileda Twistmop:

Der Vileda Professional Twistmop eignet sich hervorragend für die Alltagspflege bzw. Reinigung geölter Parkettböden mit Holzbodenseife. Der Aufsatz des Wischmopps besteht zu 100% aus Baumwolle und lässt sich problemlos austauschen und waschen (bis 95 Grad). Mit dem Twistmop brauchen Sie Ihre Hände nicht mehr nass zu machen. Das Seifen- oder Schmutzwasser

wird durch das gegeneinander Verdrehen der Griffteile am Stiel, ausgewrungen. Eine zusätzliche Presse oder Ähnliches ist somit überflüssig.

WERTERHALTUNG VON GEÖLTEN NATURHOLZBÖDEN

Naturholzböden sind grundsätzlich sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Wichtig für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist neben der regelmäßigen und richtigen Pflege auch ein „gesundes“ Raumklima. Holz ist ein Naturprodukt und passt sich mittels Quell- und Schwindverhalten seiner Umgebung an. Unsere Naturholzböden sind auf ein durchschnittliches Raumklima zwischen 40% und 60% relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C Raumtemperatur perfekt abgestimmt. Um für eine optimale Form- und Maßstabilität Ihres Naturholzbodens zu sorgen, sollte diese raumklimatische Empfehlung bestmöglich eingehalten werden. Speziell während der Heizperiode empfehlen wir den Einsatz von hochwertigen Raumluft-Befeuchtungsgeräten sowie eine regelmäßige Kontrolle mittels Hygrometer. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Werte sollte nur in Ausnahmefällen und kurzfristig vorkommen! Speziell während der Heizperiode ist darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit 40% nicht unterschreitet. Die Oberflächentemperatur des Holzbodens auf Warmwasser-Fußbodenheizung sollte 26°C nicht übersteigen. Eine geringe Fugenbildung ist aufgrund von natürlichen Klimaschwankungen möglich und schränkt die Funktionalität im alltäglichen Gebrauch nicht ein.

Massivholzdielen werden aus einem einzigen Stück Rohholz produziert. Durch das höhere Quell- und Schwindverhalten tendieren Massivholzdielen daher auch bei Einhaltung der raumklimatischen Empfehlungen eher zu natürlichen Dimensions- und Formveränderungen als 3-schichtig aufgebaute Produkte. Dieser lebhaft Charakter zeichnet dieses unverfälschte Naturprodukt aus und unterstreicht die Natürlichkeit von Massivholzparkett. Eine fachgerecht verlegte Massivholzdielen bewährt sich über Generationen.

Wir empfehlen generell für ausreichende Beschattung zu sorgen. Speziell dunkle Böden können bei starker Sonneneinstrahlung Oberflächentemperaturen von über 60°C erreichen. Während der Heizperiode kann dies, insbesondere in Kombination mit aktiver Fußbodenheizung, zu starker Untertrocknung des Holzbodens führen, was Fugen- und Rissbildung, Verformungen und Produktschäden zur Folge haben kann.

An Möbel-, Stuhl- und Tischbeinen sollten Filzgleiter angebracht werden.

Fußabstreifer und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich schützen vor Verschmutzung. Für Bürostühle gibt es spezielle weiche Rollen (lt. DIN 68131) oder Schutzmatte. Teppiche können bei laufender Fußbodenheizung auch einen Hitzestau verursachen, welcher zu einer Untertrocknung des Holzbodens führen kann, daher sollten Teppiche während der Heizperiode eventuell entfernt werden. Der direkte Kontakt zwischen Boden und Metallen ist zu vermeiden, um eventuell auftretenden chemischen Reaktionen vorzubeugen. Aus 3-schichtigem Parkettmaterial gefertigte Treppenkantenprofile sind ausschließlich für den normal beanspruchten Privatbereich geeignet. In stark strapazierten bzw. gewerblichen Bereichen empfehlen wir einen zusätzlichen Schutz durch separate Kantenprofile oder Massivholz-Treppenkantenprofile.

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Fragen bezüglich der Verlegung oder Pflege unserer Naturholzböden kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne!

Stand März 2021 | Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Wildbrett Naturboden - eine Marke der Parkett-AGENTUR GmbH

Boden-Niederlög 4, A-6105 Leutasch | Tel.: +43 (0)59 6814-0 | Fax: +43 (0)59 6814-99 | info@parkett-agentur.at | www.parkett-agentur.at